



tibelec



Baladeuse LED rechargeable réf. 964510

VIM : 15375_17W39

1. Votre produit :



2. Avant utilisation :

RECOMMANDATIONS ET INFORMATIONS DE SECURITE :

- SUIVRE AVEC SOIN LES INSTRUCTIONS, LIRE LA NOTICE AVANT UTILISATION ET CONSERVER LA.
- IL CONVIENT DE SURVEILLER LES ENFANTS POUR S'ASSURER QU'ILS NE JOUENT PAS AVEC L'APPAREIL.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil.
- Ne regardez jamais la lumière LED directement.
- N'exposez pas le produit au feu ou à une forte chaleur (dans votre véhicule par exemple), car il pourrait exploser, fuir et entraîner des dommages. Température maxi : 30-40°.
- N'utilisez pas la baladeuse dans l'eau et évitez une utilisation autour d'une piscine, fontaine ou autre source d'eau.
- N'ouvrez pas et ne démontez pas la baladeuse.
- N'essayez pas de réparer la baladeuse vous-même. Cela doit être fait par le fabricant ou une personne compétente et autorisée.
- La batterie installée à l'intérieur n'est pas chargée ou très peu. Avant d'utiliser la baladeuse, nous vous conseillons de charger la batterie avec les chargeurs fournis en respectant le temps de charge indiqué ci-contre. N'utilisez pas d'autre adaptateur de chargement que ceux fournis dans l'emballage. L'utilisation d'un chargeur non adéquat peut entraîner l'endommagement ou l'explosion de la batterie.

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélançois


3. Charge batterie :




- Avant chaque utilisation, vérifiez que le bloc d'alimentation n'est pas endommagé. Composants à remplacer auprès du fabricant ou par un modèle de même type.



chargeur allume-cigare



chargeur secteur



voyant de charge

- Mettez l'inter de la baladeuse sur position "arrêt"
- branchez la fiche jack du chargeur sur la baladeuse
- branchez le chargeur à son alimentation (au secteur ou à la prise allume-cigare)

A NOTER : le temps de charge peut différer légèrement entre les 2 chargeurs.

**Respectez le temps de charge : 4h30 maxi
pour une autonomie de 2h30 environ**

Voyant de l'adaptateur secteur :
ROUGE : en cours de charge
VERT : batterie chargée

4. Caractéristiques techniques :

Modèle F310-3

Modèle adaptateur secteur IDE-V12A0500

Modèle adaptateur allume-cigare F2

- LED 3,3W 220 lumens, blanc froid 7500°K, durée +/- 50000h.
- Batterie 2200mAh, Li-ion, 3,7V
- Adaptateur secteur :
 - entrée : 100-240V~, 50-60Hz
 - sortie : 12V DC \approx 500mA, 6W
- Adaptateur allume-cigare
 - entrée : 12V DC
 - sortie : 5-12V DC
- Dimensions : \varnothing 52mm, longueur 410mm. IP20

Notre service SAV est à votre disposition pour conseils et assistance, vous pouvez nous écrire à sav@tibelec.fr. Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr



Certifié conforme aux normes européennes



Adaptateur secteur Classe 2, dispensé de raccord à la terre



Baladeuse alimentée sous une tension inférieure à 50 volts



Adaptateurs secteur et allume-cigare : utilisation à l'intérieur uniquement



La source de lumière de ce luminaire n'est pas remplaçable. Quand la source atteint sa fin de vie, remplacez le luminaire en entier.



Le consommateur est tenu de par la loi de recycler toutes les piles et tous les accus usagés. Il est interdit de les jeter dans la poubelle ordinaire ! Reportez-vous aux précisions relatives à la protection de l'environnement.

TIBELEC GARANTIT LA QUALITE ET LA FIABILITE DES COMPOSANTS DE CE PRODUIT ; IL FAIT PARTIE DES ARTICLES SOUS GARANTIE LEGALE D'UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFAUTS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648 DU CODE CIVIL. NOTRE SERVICE SAV EST A VOTRE DISPOSITION POUR CONSEILS ET ASSISTANCE, VOUS POUVEZ NOUS ECRIRE à sav@tibelec.fr. Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l'utilisation de ce produit, l'usure normale, bris par chute, ouverture de l'appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement des consommables (lampes,transfo., verre) nécessaires à l'utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge.

IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.