



Votre produit :



Vous aurez besoin :



+ une perceuse


Avant de commencer l'installation...

- Coupez toujours le courant à votre tableau électrique.
- Cet appareil n'est pas prévu pour être utilisé par des personnes (y compris les enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou des personnes dénuées d'expérience ou de connaissance, sauf si elles ont pu bénéficier, par l'intermédiaire d'une personne responsable de leur sécurité, d'une surveillance ou d'instructions préalables concernant l'utilisation de l'appareil. Il convient de surveiller les enfants pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.
- Si vous avez des doutes ou des problèmes, consultez un électricien.

1. Sommaire :

- Caractéristiques techniques page 4
- Garantie page 5
- Installation des piles page 6
- Réglage du jour et de l'heure page 7
- Réglage de la programmation page 8 à 17
- Fonction «copie» page 18
- Fonction manuelle page 19, 20
- Réglage des températures «confort» et «économique» page 21
- Rétro éclairage page 21
- Mode (réglage technique) page 22, 23
- Verrouillage des touches page 24
- Mode de fonctionnement page 24
- Remise à zéro (reset) page 25
- Indicateur batteries faibles page 25
- Raccordement électrique page 26, 27
- Fixation page 28

2. Description :



1. Jours de la semaine
2. Heure
3. Indicateur mode manuel
4. Température programmée
5. Marche forcée temporaire
6. Chauffage en fonctionnement
7. Indicateur batterie faible
8. Réglage mode manuel
9. Réglage du jour et de l'heure
10. Rétro éclairage bleu
11. Touche de réglages techniques
12. Touche copie
13. Touche programme
14. Verrouillage des touches
15. Touche de validation
16. Touche de remise à zéro
17. Température ambiante
18. Touche de réglage «-»
19. Touche de réglage «+»
20. Numéro du programme
21. Mode climatisation
22. Indicateur de verrouillage des touches

3. Caractéristiques techniques :

Modèle S2302 :

- Alimentation : 2 piles LR03/AAA 1,5V non fournies - 230V~, 50-60Hz, 6(2)A
- Indicateur batteries faibles
- Charge admissible : 1380W maxi
- Courant de sortie : 6A maxi 230V
- Consommation : 17 μ A, rétro-éclairage 4,2mA
- Affichage de la température : 0°C à 40°C
- Plage de réglage de température : 5°C à 35°C
- Précision de régulation : +/- 0,5C°
- Dimensions : 26x119x80mm

Importé par Tibelec - 996 rue des hauts de Sainghin - CRT4 - 59262 Sainghin en mélançois.

Dans le souci d'une amélioration constante de nos produits, nous nous réservons le droit d'apporter à leurs spécifications toutes modifications liées à l'évolution technique (décret du 24-03-1978).

IMPORTANT: Ces instructions sont pour votre sécurité. Lisez les attentivement avant utilisation et conservez les pour une consultation ultérieure.

4. Garantie :

BIEN QUE TIBELEC GARANTISSE LA QUALITE ET LA FIABILITE DES COMPOSANTS DE CE PRODUIT ; IL NE FAIT PAS PARTIE DES ARTICLES SOUS GARANTIE EXCEPTE LA GARANTIE LEGALE D'UNE DUREE DE 2 ANS POUR DEFAUTS ET VICES CACHES CONFORMEMENT AUX ARTICLES 1641 A 1648 DU CODE CIVIL. NOTRE SERVICE SAV EST A VOTRE DISPOSITION POUR CONSEILS ET ASSISTANCE, VOUS POUVEZ NOUS ECRIRE à sav@tibelec.fr.

Tibelec ne pourra pas être tenu responsable des dommages causés suite à une mauvaise utilisation, mauvais entretien, un détournement de l'utilisation de ce produit, l'usure normale, bris par chute, ouverture de l'appareil. Tibelec ne pourra pas accepter en retour les produits pour remplacement des consommables (lampes, transfo., verre) nécessaires à l'utilisation de ce produit. Le remplacement des consommables est à votre charge.

Toutes les notices de nos produits sont téléchargeables depuis notre site www.tibelec.fr.



Certifié conforme aux normes européennes




Matériel de classe II, double isolation, dispensé de raccord à la terre




Les produits électriques usagés ne doivent pas être jetés avec les ordures ménagères. Veuillez utiliser les aménagements spécifiques prévus pour les traiter. Renseignez-vous auprès des autorités locales ou du revendeur pour obtenir la marche à suivre en matière de recyclage.

5. Installation des piles



Les réglages (heure, programmation,...) peuvent être fait sans connexion à la chaudière. Déclipsez la façade et installez les 2 piles LR03/AAA 1,5V **non fournies** en respectant la polarité. Le thermostat est maintenant en fonction, vous pouvez effectuer la programmation.

6. Réglage du jour et de l'heure



* 1 = lundi, 2 = mardi, 3 = mercredi, ..., dimanche = 7

7. Réglage de la programmation

Ce thermostat propose 4 types de programmation :

- à la journée (1 ou 2 ou 3... 7)
- du lundi au vendredi (1 2 3 4 5)
- le week end (6 7)
- la semaine entière (1 2 3 4 5 6 7).

Lexique :




appui 1x



appui
maintenu


Important : quelque soit votre programmation, il est impératif de régler 6 programmes par jour (P1, P2,..., P6).

a.  +  → les jours de la semaine clignotent



sélectionnez :

- 1 2 3 4 5 ou
- 6 7 ou
- 1 2 3 4 5 6 7 ou
- 1 ou 2 ou 3 ou ...7

b.  → l'heure clignote







réglez l'heure de début du 1er programme → **P1** (par tranche de 10mn)

c.  → la température clignote





réglez la température de P1


d.  → l'heure clignote →  réglé l'heure de début du programme suivant → **P2**

e.  → la température clignote →  réglé la température de P2

f.  → l'heure clignote →  réglé l'heure de début du programme suivant → **P3**

g.  → la température clignote →  réglé la température...

h. recommencez les étapes f et g **JUSQU'AU PROGRAMME P6.**

i.  → validation des réglages ou validation automatique après 15 secondes

Note : les programmes pré-réglés en usine sont les suivants :

P1 _____ 7h _____ 20°

P4 _____ 15h _____ 19°

P2 _____ 9h _____ 17°

P5 _____ 17h30 _____ 22°


P3 _____ 12h30 _____ 20°

P6 _____ 23h _____ 17°


Exemple 1 :



















2 programmes journaliers du lundi au dimanche :

P1 à 8h 20° - **P2** à 22h 17°



! la programmation de P3, P4, P5 et P6 est obligatoire



- g.  → la température clignote →   réglez la température à 17° de P3
- h.  → l'heure clignote →   réglez l'heure de début du programme suivant : 22h → **P4**
- i.  → la température clignote →   réglez la température à 17° de P4
- j.  → l'heure clignote →   réglez l'heure de début du programme suivant : 22h → **P5**
- k.  → la température clignote →   réglez la température à 17° de P5
- l.  → l'heure clignote →   réglez l'heure de début du programme suivant : 22h → **P6**

m.



→ la température
clignote →



réglez la température
à 17° de P6

n.



→ validation des réglages ou validation automatique
après 15 secondes


IMPORTANT :

- Les 6 programmes vont obligatoirement s'effectuer sur la journée dans l'ordre de leurs heures respectives. Les programmes s'exécutent en fonction des heures enregistrées et non dans l'ordre des numéros de programmes.
- Ne pas régler des températures différentes sur le même horaire et sur la même journée (ex : P2 à 9h00 et 18°, P5 à 9h00 et 15°C). En revanche, en programmation journalière, le P1 du lundi peut être différent du P1 du jeudi ou un autre jour. Il y a 42 programmes possibles (6 programmes x 7 jours).


Exemple 2 :













6 programmes journaliers du lundi au dimanche :

P1	_____ 6h _____ 20°	P4	_____ 13h _____ 17°
P2	_____ 18h _____ 21°	P5	_____ 8h _____ 17°
P3	_____ 11h _____ 20°	P6	_____ 22h _____ 15°



⚠ Les programmes se déclenchent en suivant les heures où ils sont réglés (dans l'exemple P5 se déclenche avant P3 et P4, et P2 se déclenche après P5, P3, P4).



- g.  → la température clignote →  réglage la température à 20° de P3
- h.  → l'heure clignote →  réglage l'heure de début du programme suivant : 13h → **P4**
- i.  → la température clignote →  réglage la température à 17° de P4
- j.  → l'heure clignote →  réglage l'heure de début du programme suivant : 8h → **P5**
- k.  → la température clignote →  réglage la température à 17° de P5
- l.  → l'heure clignote →  réglage l'heure de début du programme suivant : 22h → **P6**

m.



→ la température clignote →



réglez la température à 15° de P6


n.



→ validation des réglages ou validation automatique après 15 secondes


7. Fonction «copie»

Permet de copier la programmation d'une journée sur une autre journée.




7. Fonction «manuelle»


a. réglage provisoire d'une température pendant une durée indéterminée (ne tient pas compte des programmes) :




b. réglage provisoire d'une température jusqu'au déclenchement du prochain programme défini




b. réglage provisoire de 1 à 99 jours :




c. réglage provisoire de 1 à 9h :




Le symbole  s'affichera sur l'écran et l'heure s'affichera en alternance avec le nombre d'heures précédemment réglé. Ces réglages resteront valides jusqu'à ce que le délai soit écoulé ou que vous appuyez sur la touche SET pour annuler.


8. Réglage des températures «confort» et «économique»


a. la température «confort» :



Permet de basculer en température «confort» à n'importe quel moment en appuyant une fois sur le touche 

b. la température «économique» :



Permet de basculer en température «économique» à n'importe quel moment en appuyant une fois sur le touche 


9. Rétro éclairage



l'écran s'allumera bleu pendant 15 secondes


10. Mode (réglage technique)

a. précision de l'intervalle de déclenchement par rapport à la température demandée (appelé SWING)




Ex : si la température demandée est à 20°C avec une précision de $0,4^{\circ}\text{C}$, le chauffage se déclenchera à $19,6^{\circ}\text{C}$ et se coupera à $20,4^{\circ}\text{C}$.

b. calibrage de la température affichée, si différence entre température affichée et température réelle, à comparer avec un thermomètre de référence (étalon).



c. anti-blocage de la pompe de circulation

Il faut d'abord régler les points a et b avant de pouvoir régler le point C




Permet d'éviter le blocage mécanique des pompes de circulation en raison d'un arrêt prolongé. Ce système restera actif tant que le thermostat ne sera pas déconnecté de la chaudière ou de la pompe. Une activation de la pompe d'environ 1 minute a lieu toutes les 24 heures.


Note : Ces réglages ne sont destinés à être utilisés que par des utilisateurs avertis. Il y a un risque de répercussions négatives sur le fonctionnement de votre chaudière si vous procédez à des réglages inadaptés.

11. Verrouillage des touches

LOC = verrouillé



ULOC = déverrouillé




touches verrouillées et affichage du symbole 


12. Mode de fonctionnement

Permet de choisir entre le mode chauffage et le mode climatisation.

⚠ Veillez à bien vérifier la compatibilité du matériel branché au thermostat avant tout basculement du mode de fonctionnement.




13. Remise à zéro (reset)




⚠ action irréversible

appuyez sur la touche à l'arrière pour remettre à zéro la date et l'heure



appuyez 3 secondes sur la touche à l'avant pour remettre à zéro la date, l'heure et les programmes personnalisés (retour configuration «usine»)

13. Indicateur batteries faibles

Le symbole  s'affiche quand le niveau des piles est faible, dans ce cas, changez les piles rapidement.

14. Raccordement électrique

Recommandations : pour un fonctionnement optimal et une précision dans le réglage de la température, il est recommandé d'installer ce thermostat :

- à environ 1m60 du sol,
- à l'intérieur uniquement,
- ne pas l'exposer à la lumière directe du soleil,
- ne pas l'installer près d'une fenêtre, porte ou dans un lieu subissant des courants d'air.

Les connexions des fils électriques se trouvent derrière le thermostat.

Il y a 3 connexions appelées NO, COM, NC.

Les connexions se font sur NO et COM (rien sur NC).

NO (normally opened) = normalement ouvert

COM = contact commun

NC (normally closed) = normalement fermé.

En cas de soucis, consultez votre installateur de chaudière. Si votre installation nécessite 3 fils, consultez-le également.






Schéma de principe de raccordement à la chaudière

Avant de commencer, coupez le courant à votre tableau électrique.



15. Fixation



Repérez les trous de fixation du socle arrière du thermostat avec un stylo, percez deux trous dans le mur. Insérez les chevilles, positionnez le socle, serrez les 2 vis et reclipsez la façade du thermostat. Rebranchez le courant.

